


Configurazione APN


Sistema Android

Per collegarsi ad Internet dallo smartphone utilizzando la connessione dati è indispensabile configurare correttamente i cosiddetti APN.


Accedi al menù
Impostazioni




Seleziona la voce
Altro e poi **Reti mobili**.



Attiva le caselle:
- **Dati attivati**
- **Roaming**




Seleziona la voce
Nomi punto di accesso
(Apn)



Modifica i seguenti campi:

- **Nome**
Ringo Web
- **Apn**
internet.ringomobile.it

Salva e torna alla Home




Configurazione APN


Sistema iOS

Per collegarsi ad Internet dallo smartphone utilizzando la connessione dati è indispensabile configurare correttamente i cosiddetti APN.

Accedi al menù
Impostazioni




Seleziona la voce
Cellulare



Attiva le caselle:
• **Dati attivati**
• **Roaming**




Seleziona la voce
Rete dati cellulare



Modifica i seguenti campi:

- **Nome Ringo Web**
- **Apn internet.ringomobile.it**

Tornare alla Home




Configurazione APN


Sistema Windows Phone

Per collegarsi ad Internet dallo smartphone utilizzando la connessione dati è indispensabile configurare correttamente i cosiddetti APN.

Accedi al menù
Impostazioni



Seleziona la voce
Rete cellulare



Seleziona la voce
Punto di accesso e
successivamente
Aggiungi



Compila i seguenti campi:

- **Nome Ringo Web**
- **Apn internet.ringomobile.it**

Salvare

Ritorna alla voce
Rete cellulare e sim

Attiva la **Rete dati**
Seleziona **Opzioni dati in roaming**
Seleziona **collega in roaming**
Premete il **tasto Home** per concludere
l'operazione e tornare alla schermata
principale

